



### Schritt 1

## Urne öffnen

Die Naturkordel lösen und die beiden Urnenhälften vorsichtig voneinander trennen.



### Schritt 2

## Bio-Aschebeutel einsetzen

Den verschlossenen Bio-Aschebeutel mittig in die Urne legen.



### Schritt 3

## Empfohlene Befüllung

Der Bio-Aschebeutel schützt die Asche während der Befüllung und unterstützt die natürliche Bestimmung der Urne.



### Schritt 4

## Urne verschließen

Die obere Hälfte wieder aufsetzen und die Naturkordel befestigen.

